Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

MD8562/8562D

Network Camera

2MP · Vandal-proof · Mobile Surveillance

VIVOTEK

Перед установкой

Отключите питание сетевой видеокамеры, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства.

В таких случаях необходимо связаться с дистрибьютором.

Допустимый для эксплуатации диапазон температур указан в руководстве пользователя.



Запрещается устанавливать сетевую видеокамеру на неровных поверхностях.



Не дотрагивайтесь до сетевой видеокамеры во время грозы.



Запрещается вставлять в сетевую видеокамеру какие-либо объекты, например иголки.

Не допускайте падения сетевой видеокамеры.



1 Проверка комплекта поставки

MD8562
(PoE)

MD8562D
(С шнуром питания)

Общая контактная группа ввода-вывода

Разъем RJ45 Ethernet 10/100

Вход для микрофона (розовый)

Разъем для подключения шнура питания (черный)

Компакт-диск с ПО

Наклейка для центровки



Руководство по быстрой установке / Гарантийный талон

Заземление /Винты



Отвертка



Кремнегел / Соединитель RJ45 типа "гнездо-гнездо"



2 Описание подсоединений

Вид изнутри





Внешний вид



Влагозащита: IP67

ВАЖНО!
Перед установкой камеры запишите MAC-адрес.

Русский

3 Монтаж оборудования

Вначале прилагаемой отверткой отвинтите крышку купола от основания камеры. Если нужно, вставьте карту MicroSD/SDHC.



Затем следуйте приведенной ниже пошаговой инструкции по установке камеры на потолке или на стене:

1. Наклейте монтажный план-этикетку на потолок (стену).
2. Просверлите в потолке (стене) 3 установочные отверстия для винтов, показанные на плане-этикетке 3-мя кружками. При необходимости, забейте в эти отверстия пластиковые дюбели.
3. Эта сетевая камера может монтироваться с вводом кабеля через потолок (стену) либо через боковое отверстие. При желании подвести кабель сквозь потолок (стену), просверлите отверстие (A) для кабеля, как показано на рисунке. Для ввода кабеля через боковое отверстие в крышке купола, удалите пластиковый щиток (B).
4. Через 3 отверстия в основании камеры вставьте прилагаемые винты в соответствующие установочные отверстия и отверткой надежно привинтите основание камеры к несущей поверхности.

Монтаж к потолку



Монтаж к стене

ВАЖНО!
Надежно затяните винты, чтобы не допустить попадания влаги.



Монтаж заземляющего провода

Закрепите один конец прилагаемого заземляющего провода в винтовом отверстии, протяните провод и заземлите другой конец, подсоединив его к соединительной коробке или к заземленному кабелепроводу, как показано на рисунке ниже.



Русский

Обычное подключение (без PoE) (MD8562D)

1. При использовании внешних устройств для подсоединения цифровых входов, подсоедините их к общему коммутационному блоку В/В.
2. Для подключения сетевой видеокамеры к коммутатору используйте входящий в комплект поставки соединитель RJ45 типа гнездо-гнездо.
   В случае прямого подключения сетевой видеокамеры к ПК используйте кросс-кабель категории 5.В случае прямого подключения сетевой видеокамеры к ПК используйте кросс-кабель категории 5.
3. Подсоедините шнур питания от сетевой видеокамеры к розетке.



Power over Ethernet (PoE) (MD8562)

При использовании коммутатора, поддерживающего технологию PoE

Сетевая видеокамера поддерживает технологию PoE, а это значит, что по одному и тому же кабелю Ethernet возможны и подача питания, и передача данных. Порядок подключения сетевой видеокамеры к поддерживающему технологию PoE коммутатору через кабель Ethernet показан на рисунке.



При использовании коммутатора, не поддерживающего технологию PoE

Для подключения сетевой видеокамеры к коммутатору, не поддерживающему PoE, используйте отдельно приобретаемый инжектор питания PoE.



5 Назначение IP-адреса

1. Запустите мастер установки 2 (Installation Wizard 2), который находится в каталоге Software Utility на компакт-диске с программным обеспечением.
2. Программа выполнит анализ сетевого окружения. Чтобы продолжить работу с программой, после завершения анализа нажмите кнопку Next (Далее).

3. Программа выполнит поиск видеоресиверов, видеосерверов, а также сетевых камер VIVOTEK, расположенных в пределах одной и той же локальной сети.
4. После короткого поиска появится главное окно программы установки. Дважды щелкните на MAC-адресе, который совпадает с адресом, указанным на ярлыке камеры, или с серийным номером на упаковочной этикетке, чтобы начать сеанс веб-управления сетевой камерой.



6 Начало работы

1. При запуске сеанса связи с сетевой камерой через веб-браузер появится следующее окно.
2. Вы должны увидеть видеоизображение с камеры. При развертывании системы, включающей несколько камер, вы можете также установить с программного компакт-диска программу 32-канальной записи. Сведения по ее установке см. в соответствующей документации.

Для получения информации о дальнейшей настройке обратитесь к руководству пользователя, содержащемуся на компакт-диске с программным обеспечением.

7 Настройка объектива

Настройка угла обзора

Освободите (не извлекая) два винта с обеих сторон модуля объектива.

Выставьте объектив под нужным углом обзора, как показано на рисунке ниже.

После этого затяните винты для фиксации ориентации камеры и защиты камеры от ударов и вибраций.



Русский

Точная настройка фокусировки видеокамеры

По умолчанию фокус сетевой камеры выставлен в значение: "от 1,0 м до бесконечности". При необходимости фокусировки на объектах ближе 1,0 м или при потере фокусировки выставьте фокус следующим образом.

1. Открутите запорный винт объектива.
2. Для установки нужной фокусировки поверните объектив вручную до получения четкого видеоизображения.
3. Затяните запорный винт объектива.



Открутите запорный винт объектива.

8 Завершение сборки

Сорвите с вакуумной упаковки алюминиевую фольгу и выньте влагопоглотитель. Закрепите прилагаемый влагопоглотитель внутри крышки купола камеры. (При каждом вскрытии крышки купола следует заменять влагопоглотитель).



Присоедините крышку купола к камере. Прилагаемой отверткой вверните винты купола. Проверьте, что все детали камеры надежно и правильно установлены.

ВАЖНО!
Надежно затяните винты, чтобы не допустить попадания влаги.



VIVOTEK

www.vivotek.com